

ソフトテニスラケット取扱説明

⚠️ ご使用前の注意

■用途にあったテニスラケットを選び、専用ボールをご使用ください。

テニスラケットには硬式用とソフトテニス用がありますので、それぞれ専用のテニスボールをご使用ください。

■ストリングは推奨張力の範囲内を目安に張り上げてください。

弊社カタログに記載されている推奨張力の目安を大きく超えた張力で張り上げますと、ラケットの性能を損ない、破損の原因となる場合があります。また張り上げる際には、できる限り元の形状を変形させないように張り上げてください。

⚠️ ご使用上の注意

■ラケットを使用する前に、各部に異常がないことを確認してください。

- ラケット本体にヒビ、割れがあるものは使用しないでください。
- ストリングが切れているものは使用しないでください。
- グリップ部分にガタ、ゆるみ、はがれがあるものは使用しないでください。
- すり減ったグリップレザーは、すべりやすくてケガの原因になることがありますので、早めに取り換えてください。

■テニスボールを打つこと以外に、使用しないでください。

コート面やネット、ポストなどにたたきつけると、破損や事故の原因になることがあります。またコート面にこすりつけると、摩耗したり傷がつき、強度が低下することがあります。

■万一、ラケットが破損した場合は、破損部には触れないでください。

破損部は鋭利なため、直接触れるとケガの原因となる場合があります。

■ラケットは通電性がありますので、雷発生時には即刻プレーを中止してください。

⚠️ メンテナンスと保管方法について

本製品は安全にご使用いただけるように製造されていますが、長年ご使用いただいたり、また短い期間内でも使用時間が多くなると、使用に伴う強度の低下により、性能が変化したり破損したりする場合があります。メンテナンスや保管方法にもご注意いただき、つねに安全な状態でご使用ください。

⚠️ メンテナンスの方法

- 本体各部の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。シンナー、ベンジン等の溶剤による拭き取りは、塗装面の劣化、変色の原因となりますので、絶対におこなわないでください。
- ストリングの張り替え、グリップレザーの交換、その他の修理に関しては、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

⚠️ ラケットの保管方法

- 湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、気温差の激しい場所での保管は避けてください。ストリング切れ、ラケットの変形や破損、変色の原因となります。
- 炎天下の車の車内やトランクルーム等、高温になる恐れのある場所での保管は避けてください。ラケットが変形したり、性能や強度の低下につながる場合があります。

⚠️ その他の注意

- 改造されたラケットで破損や事故が発生した場合、その責任は負えません。
- 万一、ラケットに起因する重大な事故が発生した場合は、すぐに弊社へご連絡ください。(事故の原因となった製品は、そのままの状態でご返送ください)
- ラケットカバーに使用している生地、プリント、刺繍などは雨、汗や摩擦等の影響で衣服等に色落ち、色移りすることがありますのでご注意ください。