

## 使用について

- 🚫 ソフトテニスボールを打つこと以外に、使用しないでください。  
コート面やネット、ポストなどにたたきつけると、破損や事故の原因となります。  
コート面にこすりつけると、摩耗したり傷が付き、破損の原因となります。
- 🚫 万一、ラケットが破損した場合は、破損部に触れないでください。  
破損部分は鋭利なため、直接触れるとケガの原因となります。
- 🚫 ラケットは通電性がありますので、雷発生時は即時プレーを中止してください。
- 🚫 改造されたラケットで破損や事故が発生した場合、その責任は負えません。
- ⚠️ 用途に合ったラケットを選び、専用ボールをご使用ください。  
ラケットには硬式用とソフト用がありますので、それぞれ専用のテニスボールをご使用ください。
- ⚠️ ラケットを使用する前に、各部に異常がないことを確認してください。  
ラケット本体にヒビ、割れのあるものは使用しないでください。  
ストリングが切れているものは使用しないでください。  
グリップ部分にガタ、ゆるみ、剥がれがあるものは使用しないでください。  
すり減ったグリップレザーは、すべりやすくてケガの原因になることがありますので、早めに取り換えてください。
- ⚠️ ストリングは推奨張力の範囲内に張り上げてください。  
ラケットカバーに使用している生地、プリント、刺繍などは、  
雨・汗・摩耗等の影響で、衣服に色落ち、色移りすることがありますので、ご注意ください。
- ⚠️ 長年ご使用いただいたり、また短い期間内でも使用時間が多くなると、  
使用に伴う強度の低下により、性能が変化したり破損したりする場合があります。

## お手入れについて

- 🚫 シンナー、ベンジン等の溶剤による拭き取りは、絶対に行わないでください。  
塗装面の劣化、変色の原因となることがあります。
- ⚠️ 本体各部の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。
- ⚠️ ストリングの張り替え、グリップレザーの交換、その他の修理に関しては、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

## 保管について

- 🚫 車中・車のトランクなど、高温多湿の場所に保管しないでください。  
ストリング切れ、ラケットの変形や破損、変色の原因となります。  
また、ラケットの性能低下につながることもあります。